

SPORTS



4K 30FPS

XDV USER MANUAL

■ 注意事項

1. 本製品は精密機器のため、落としたり強い衝撃を与えないでください。
2. 本製品を強力な磁石や電波に近づけないで下さい、画像や音が破損する恐れがあります。
3. 本製品を長時間高温環境や直射日光下に置かないでください。
4. 本製品を充電中に本製品が熱を持ったり、煙や臭いがした場合は直ちに充電を中止してください。
5. 本製品の充電は幼児や子供の手の届かないところでお願いします。
6. 保存したデータがいかなる理由で破損された場合でも、弊社での保証は致しかねます。
7. スマートフォン・タブレット用のアプリケーションに関してはサポート外になります。

■ はじめに

本製品は高品質・高精細で屋外スポーツ、ホームセキュリティに最適。防水ケースに入れることにより水中での撮影も可能です。（30M防水）

多目的



■ 本製品の特徴

- 30M防水対応のケースでウォータースポーツにも最適
- ビデオ撮影、写真撮影、スロービデオ撮影
- 4K 30fps / 1080P 60fps対応
- 170° HD 16MP 広角レンズ
- WIFI接続をしながら90分の連続撮影可能
- バッテリーを充電しながら撮影可能
- 2.0インチ液晶搭載
- microSDXC 64GB まで対応



各部名称



充電用 LED

本体動作用 LED

スクリーン

ダウンボタン

スピーカー

アップ / Wi-Fiボタン

■ 各部名称



バッテリーの蓋

各部名称



■ 各部名称



■ 付属品名称



防水ケース



自転車用ブラケット



マウント1



マウント2



背面グリップ



台座



マウント3



マウント4



マウント5



交換器



ヘルメットマウント



固定バンテージ



保護カバー



結束バンド



両面テープ



ワイヤーケーブル



USBケーブル



リモートコントローラー



マニュアル



クロス



乾燥剤



クリップ

■ 付属品用途



ヘルメットマウント

マウント1

防水ケース



カメラ

防水ケース



ヘルメットマウント / マウント1 / マウント3 / マウント4 / 防水ケース



自転車用ブラケット

+



マウント3

+



防水ケース

=



カメラ

+



背面グリップ

+









クリップ

=



使用方法

1. フォーマットされた市販のmicroSDカードをカメラ側面にある挿入口に差し込みます。
2. バッテリーを充電
 - A) 付属のUSBケーブルを使用しカメラとコンピューターまたはUSBアダプターと接続します。
※約2時間でフル充電になります。
3. カメラの電源オン/オフ
 - A) 電源/モードボタンを長押しすることでオン/オフします。
4. モード変更
電源/モードボタンを押すごとにビデオ→写真→スロービデオ→録画ファイルを表示→設定→ビデオ・・・の順に変更します。
5. LEDランプ
 - A) 青色点灯: カメラの電源が入っています。
 - B) 赤色点滅: 充電中
 - C) 赤色点灯: 充電完了
(Power Bank等の電力供給側に自動電力供給オフ機能が付いている場合、フル充電になるとランプが消灯します)
6. ビデオ/写真 / スロービデオの撮り方とオプション設定
 - A) カメラをビデオモード/写真モード/スロービデオモードにしOKボタンを押すと録画が始まり、再度OKボタンを押すと録画を停止します。
 - B) 録画中は画面下部に●印が点滅します。
 - C) 録画停止中は画面から●印が消滅します。
 - D) ビデオモードの場合、設定モードから画面上部のアイコン  を選択しOKボタンを押すと、標準モード、連続録画モード(2分、3分、5分)、微速度撮影モード(0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、60秒)を選ぶことができます。選択後上部のアイコン  を選択しOKボタンを押すと設定画面から退出します。
 - E) 写真モードの場合、設定モードから画面上部のアイコン  を選択しOKボタンを押すと、標準モード、タイマーモード(3秒、5秒、10秒、20秒)、自動撮影モード(3秒、10秒、15秒、20秒、30秒)、連続撮影モード(3枚/秒、5枚/秒、10枚/秒、20枚/秒)を選ぶことができます。選択後上部のアイコン  を選択しOKボタンを押すと設定画面から退出します。
 - F) スロービデオモードの場合、設定モードから画面上部のアイコン  を選択しOKボタンを押すと、1080P/60FPS、720P/90FPSを選ぶことができます。選択後上部のアイコン  を選択しOKボタンを押すと設定画面から退出します。

※微速度撮影モードとはタイムラプスモードとも呼び、設定した時間間隔で写真を撮影しそれを繋げて動画のように見せます。
※自動撮影モードとは設定時間毎に自動に撮影します。(ストップするには電源オフにする必要があります)
※連続撮影モードとはバーストモードとも呼びます。
7. 映像/画像の再生と消去
 - A) 添付のUSBケーブルか市販のHDMI TypeDケーブルを使用して下さい。
 - B) またはmicroSDカードをカメラから取り出しカードリーダーで読み取って下さい。
 - C) ファイルを消去する場合、電源/モードボタンを押し録画ファイルモードにし、ファイルを選びOKボタンを長押しすると指定されたファイルを削除します。

8. Wi-Fi接続とアプリのインストール

- A) Wi-Fi オン: アップボタンを押しオンになるとWi-Fi LEDランプが赤色に点滅します。
- B) Wi-Fi オフ: アップボタンを押しオフになるとWi-Fi LEDランプが消えます。
- C) Wi-Fi接続の前にAndroid 4.1以上のGoogle-PlayかiOS7以上のApple Storeから"XDV"アプリをダウンロードして下さい。
- D) お手持ちのスマートフォンかタブレットでWi-Fi SSID "Action Cam"を選んで頂き、パスワードを"1234567890"と記入して下さい。
- E) Wi-Fi接続されるとWi-Fi LEDランプが赤色に点灯します。
- F) "XDV"アプリを開き画面に沿って動作して下さい。

※パスワードは変更出来ません。



2.4G リモートコントローラー



写真撮影用ボタン

ビデオ撮影用ボタン

生活防水

ビデオ

カメラの設定をビデオモードに設定して下さい。

録画スタート

灰色のビデオ撮影用ボタンを押して下さい。

カメラのブープ音が鳴り録画がスタートします。録画中は青色LEDが点滅します。

録画ストップ

灰色のビデオ撮影用ボタンを再度押して下さい。

カメラのライトの点滅がストップします。

写真

カメラの設定を写真モードに設定して下さい。
赤色の写真撮影用ボタンを押して下さい。
撮影時にはカメラからシャッター音が鳴ります。

連続撮影

カメラの設定を連続撮影モードに設定して下さい。
赤色の写真撮影用ボタンを押して下さい。
撮影時にはカメラからシャッター音が鳴ります。

微速度撮影

カメラの設定を微速度撮影モードに設定して下さい。
赤色の写真撮影用ボタンを押して下さい。
カメラのカウントダウンが始まり、写真を撮るごとにシャッター音が鳴ります。

カメラの電源オフ

赤色の写真撮影用ボタンを長押しして下さい。

カメラの基本仕様

イメージセンサー	16MP CMOSセンサー
画像画素数	16MP / 12MP / 8MP / 5MP / 2MP
動画画素数	4K 30fps / 2.7k 30fps / 1920*1080 60fps / 1920*1080 30fps 1280*720 90fps / 60fps / 30fps
動画フォーマット形式	MP4
動画圧縮フォーマット	H.264
標準画素数	動画: 1080P
画面	2.0インチ液晶
画像/動画ファイルフォーマット	画像: JPG, 動画: MOV
Wifi OS	Android4.1以上、iOS7以上
レンズ	170度 HD 広角レンズ
ビデオモード	標準、連続録画、微速度撮影
写真モード	標準、タイマー、自動撮影、連続撮影
スロービデオモード	1080P/60fps、720P/90fps
周波数	自動、50Hz、60Hz
メモリーカード	microSDXC 64GB Class10 UHS-IIまで対応
言語	日本語/英語/フランス語/スペイン語/ドイツ語/イタリア語 中国語/ロシア語/韓国語
外部インターフェイス	USB 2.0, HDMI-micro (Type-D)
駆動時間	約90分 (フル充電、動画1080P)
電池	900mAh
消費電力	約400mA@4.0V
充電時間	約2時間
本体寸法	29.8mm x 59.2mm x 41mm
本体重量	58g (電池含む)
動作環境温度	-10°C~+55°C
保管環境温度	-20°C~+70°C

保証規定

1. 万一保証期間内に正常な使用で故障した場合に無償で交換・修理させていただきます。
保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ち下さい。
2. 保証期間内であっても以下の場合には保証の対象外になります。
 - (1) 保証書に記入漏れのある場合
 - (2) 取り扱い上の不注意による故障・損傷
 - (3) 天変地異や天災、ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障・損傷
 - (4) 一般用途以外での使用（業務用の過度な連続使用や環境など）による故障・損傷
 - (5) 分解・改造・弊社以外での修理による故障・損傷
3. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失・破損についての保証は致しかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
5. 保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。
6. 保証書は日本国内でのみ有効です。

保証書 品番：AC600シリーズ				
お客様のお名前・ご住所・TEL				
販売店名・住所・TEL				
保証期間1年	お買い上げ年月日	年	月	日

※保証規定を必ずお読みになり、保証書は大切に保管して下さい。

販売元：株式会社SAC
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 横浜西口KNビル9階
TEL:045-548-5830 FAX:045-548-5831
e-mail : info@sac-corp.jp